



### Відбирання зразків води

Нормативні документи	ДСТУ ISO 5667:2009
Тип зразку	Рідкий зразок
Необхідні інструменти	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ лійка (воронка)</li> <li>✓ чиста пляшка об'ємом 1-1,5 л</li> </ul>
Методика відбору	<p>Для відбору використовуйте чисту пляшку об'ємом 1-1,5 л. Допускається використання пляшки з-під питної води (негазованої). Не використовуйте пляшки з-під солодкої води, соку, алкоголю та газованих напоїв.</p> <p>При відборі зі свердловини чи напірної вежі необхідно дати воді вільно протекти протягом 3-5 хв.</p> <p>При відборі з відкритих джерел (озеро, річка, ставок, канал) необхідно відбирати на відстані 1,5-2 м від берега, на глибині 0,4-1 м.</p> <p>Промийте пляшку та кришку у воді, що буде аналізуватись 3-5 разів перед відбором проби.</p> <p>Наповніть пляшку до максимального об'єму (до самого верху, щоб в пляшці залишалось мінімум повітря). Можна злегка стиснути пляшку для видалення залишків повітря.</p> <p>Підпишіть пляшку або наклейте етикетку з назвою зразка та назвою замовника.</p> <p>Підписану пляшку із зразком помістіть у поліетиленовий пакет.</p> <p>Рекомендуємо відправляти пробу в день відбору. Якщо відправити одразу неможливо, рекомендуємо зберігати в холодильнику до відправлення.</p>
<p>Запаковані та ідентифіковані (підписані) зразки відправляєте за адресою:</p> <p>Сметанок Надія 0980073007 ТОВ "ЦЛДР "МІКРОБІО ЛАБА", код ЄДРПОУ 43620728 м. Теплодар, відділення Нової пошти №1 відправка зразків за рахунок замовника</p>	