



Відбирання зразків органічних добрив

Нормативні документи	ГОСТ 26712-94	
Тип зразку	Твердий зразок	Рідкий зразок
Необхідні інструменти	<ul style="list-style-type: none"> ✓ лопата або вила ✓ герметичний поліетиленовий пакет 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ лійка (воронка) ✓ герметична пляшка
Методика відбору	<p>Виберіть не менше 10 місць для точкового відбору. Для кожної точки відкиньте вивітрений матеріал лопатою або вилами, викопайте яму глибиною приблизно 0,5 метра та відберіть з неї біля 1 кг проби.</p> <p>Покладіть відібрані проби в чисту суху посудину або чисту суху поверхню, розбийте будь-які грудочки та ретельно перемішайте зразок. Відберіть середній зразок не менше 500 г для аналізу.</p> <p>Зразки слід відправляти в герметичних поліетиленових пакетах. Перед запечатуванням видаліть надлишок повітря з мішка.</p>	<p>Відберіть щонайменше п'ять точкових проб по два літри кожна та перелийте у велику чисту та суху ємність.</p> <p>Ретельно перемішайте об'єднаний зразок та відберіть не менше 250 мл у чисту пластикову пляшку.</p> <p>Залиште 2–3 см повітряного простору, щоб можна було збовтати зразок у лабораторії</p>
<p>Запаковані та ідентифіковані (підписані) зразки відправляєте за адресою:</p> <p>Сметанюк Надія 0980073007 ТОВ "ЦЛДР "МІКРОБІО ЛАБА", код ЄДРПОУ 43620728 м. Теплодар, відділення Нової пошти №1 відправка зразків за рахунок замовника</p>		